

## De door X-Press aangeleverde zelfklevende belettering bestaat uit;

Een zelfklevende tekst of logo. Deze is gevat tussen twee lagen, t.w.;

- de rugfolie. Dit is het "vette" niet doorschijnende papier
  - de montagefolie. Dit is het lichtdoorschijnende papier of transparant plastic. Deze zorgt ervoor dat het zelfklevende materiaal wordt "overgebracht".
- Nt. Bij folie met een laminaat wordt meestal geen montagefolie aangebracht

**Indien u niet direct gaat monteren, bewaar dan de folie vlakliggend en niet opgerold!**

### Droog aanbrenghmethode.

- **Minimale verwerkingstemperatuur 10 graden omgeving en ondergrond.**
- **Wrijf de folie eerst nog een keer vlak aan.**
- **Zorg dat het oppervlak waarop geplakt goed vet- en stofvrij is!**

1. Zet het geheel met behulp van twee stukjes schildertape op de gewenste positie.
2. Zet over het midden, kan horizontaal of verticaal, een stuk schildertape. Deze werkt als **scharnierpunt**.

- \* Bij een klein formaat kan het "scharnierpunt" ook een van de zijden zijn zodat het geheel in een keer kan worden geplakt.
- \* Zet het deel dat nog niet geplakt wordt wel goed vast met extra tape zodat het geheel niet kan verschuiven.

Wrijf nu met de rakel het geheel nog een keer goed aan.

3. Sla de helft die als eerst geplakt wordt om en trek de rugfolie voorzichtig los zodat de zelfklevende folie op de montagefolie blijft zitten. Snij of knip dat gedeelte van de rugfolie los. Scherp hobbymes of schaar gebruiken zodat er geen rafels (losse vezels) aan het papier komen want deze komen dan onder de zelfklevende folie te zitten.
4. Sla deze eerst helft terug, maar zodanig dat die de ondergrond **niet** raakt. Wrijf nu dit deel aan te beginnen vanuit het midden van het scharnierpunt;
  - **eerste recht, 1 tot 2cm, om te fixeren**
  - **daarna vanuit het midden naar boven en beneden telkens iets verder met overlapping aandrukken.**
  - **let ook op de stand van de spatel en de aandrukrichting.**
  - **druk stevig maar niet te hard.**

5./6. Scharnier- en ander tape verwijderen van deel twee. Rugpapier verwijderen en aandrukken als omschreven bij 4.

7. Het geheel nog een paar keer goed aanwrijven. Daarna kan de montagefolie voorzichtig worden verwijderd onder hoek van 45 graden en zo plat mogelijk.

\* Ramen lappen? Op zijn vroegst na 2 / 3 dagen als de lijm zijn maximale sterkte heeft bereikt!

\* Vragen of advies? Bel!

